



webertec smart protect

Двукomпoнeнтнo eлacтичнo хидpoизoлaциoннo лeпилo зa плoчки

КОД: FW023

ПРЕДИМСТВА

- Хидроизолиране и залепване с един продукт
- Силно еластичен и водоуплътен
- За устойчиви на замръзване и вода покрития
- Добра адхезия към различни основи
- Особено подходящ за балкони и тераси
- За области, подложени на постоянен воден напор
- Изключително лесна обработваемост

webertec smart protect е високотехнологична система, състояща се от хидроизолация и лепило за плочки, която след втвърдяване е силно еластична, водо-, студо-, сулфато- и UV-устойчива. Продуктът е подходящ за хидроизолиране под керамични плочки в бани, мокри помещения, балкони или плувни басейни. Полагането на плочките може да се извърши със същия продукт върху вече хидроизолираната повърхност. **webertec smart protect** предлага максимална сигурност срещу влага при конструкции, подложени на интензивно водно натоварване. Може да се използва и върху пресни циментови замазки (между 3 и 7 дена).

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

(Техническите показатели са определени при температура от +23° C и относителна влажност на въздуха 50%)

ПРОДУКТ

Цвят	сив
Годност и съхранение	6 месеца, в оригинална опаковка, в закрити, сухи и защитени от пряка слънчева светлина помещения

ПРИЛОЖЕНИЕ

Смесване	комп. А : комп. В = 1:1
Време за работа	около 60 минути (в зависимост от климатичните условия)
Отворено време	около 30 минути (в зависимост от климатичните условия)
Време за съхнене	около 12 часа
Възможност за стъпване	след около 12 - 24 часа след полагането
Полагане на плочки	след около 24 часа
Пълно водно натоварване	след около 7 дни
Температура за работа	от +5° C до +30° C на основата и околната среда
Разходна норма	
За хидроизолиране (2 mm слой):	около 2,5 kg/m ²
За тънкослойно лепене:	около 3,5 kg/m ²
За хидроизолиране и лепене:	около 4,9 kg/m ²

ИЗПОЛЗВА СЕ ЗА:



- Балкони и тераси
- Бани и кухни
- Плувни басейни

ПОДГОТОВКА НА ОСНОВАТА

Основата трябва да бъде здрава, със стихнали процеси на свиване, суха, не замръзнала и почистена от всякакви частици, които пречат на адхезията като масла, мазнини, прах, варовикови отлагания и други. Всички големи неравности, отвори и дълбоки наранявания, както и участъците с изронена или повредена повърхност ремонтирайте предварително. За изравняване на неравните минерални основи можете да използвате **webertec smart protect**, смесен със сух кварцов пясък (0,1 - 0,5 mm) в съотношение на смесване от 1:1 до 1:2. При порьозни основи грундирайте с дълбокопроникващ алкалоустойчив грунд **weber.prim 801**. При PVC връзки повърхността следва да се награвати и обезпраши, след което се полага сцепителен мост от епоксиден грунд, порьсен с кварцов пясък. Стари керамични покрития грундирайте с **weber.prim plus Грунд**. Подготовката на основата трябва да бъде адаптирана спрямо конкретните условия на обекта.

ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ПОЛАГАНЕ


Температурата на въздуха и основата при полагането трябва да бъде над +5° C.

НЕОБХОДИМИ ИНСТРУМЕНТИ

- Широка четка
- Назъбена маламашка
- Гумен чук
- Бъркалка
- Гъба за почистване

АКСЕСОАРИ

Хидроизолационни ленти, маншети, вътрешни и външни ъгли от серията **webertec 828**.



we care

ИНСТРУКЦИИ ЗА ПОЛАГАНЕ

Смесване

Задължително разбъркайте добре течния компонент А, преди смесване. В кофата на продукта към течния компонент А добавете сухия компонент В на малки порции, като разбърквате непрекъснато с механична бъркалка в продължение на около 3 - 5 минути.



Хидроизолационен слой

За постигане на отлична хидроизолация е нужно да вградите хидроизолационна лента и ъглови профили **webertec 828** в областта на съединителните фуги и връзките стена-под, стена-стена и ъглите. За целта обмажете критичните участъци със слой хидроизолиращ разтвор, притиснете лентата или профилите и нанесете втори слой разтвор върху тях. Нанесете **webertec smart protect** с плоска четка или маламашка в най-малко два слоя, като изчакате пълното изсъхване на първия слой, преди да нанесете втория. Общата дебелина на хидроизолационното покритие трябва да е минимум 2,0 mm по цялата повърхност, като е недопустимо да има пропуснати, необмазани участъци.



При порести основи като бетон, замазки или мазилки, започнете хидроизолирането с тънък пристъргващ слой **weber.smart protect** (разход ок. 0,5 kg/m²).

Лепило за плочки

Готовата за работа смес нанесете равномерно върху основата с назъбена маламашка. Нанесете толкова лепило, колкото плочи може да положите в рамките на отвореното време. Плочите се полагат, като се приплъзват и притискат върху прясно нанесения разтвор, преди да се е образувал филм върху повърхността на лепилото. За постигане на оптимална контактна повърхност, без кухини под плочите, нанасяйте лепилото върху основата и върху гърба на плочките - по метода на двойното обмазване. Остатъците от прясно, невтвърдило лепило върху плочките премахнете незабавно с влажна гъба. Почистете всички средства и инструменти веднага след употреба. Втвърдилният материал може да бъде отстранен само механично. Изчакайте най-малко 24 часа за изсъхване на лепилото, преди фугиране.



ВАЖНО:

- Нанесете **webertec smart protect** в най-малко два слоя

